

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9437		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:		
MONOMANDO DE COCINA		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
NARIZ	LATÓN	ACCESORIOS DE INSTALACION	VARIOS
CUERPO	LATÓN	MANERAL	LATÓN
CARTUCHO	CERÁMICO		

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	
DISTANCIA DE BASE A SALIDA NARIZ	227 MM
ALTO DEL MONOMANDO	398 MM
ANCHO DEL MONOMANDO	51 MM
LONGITUD DE PALANCA MANERAL	70 MM
ALTURA DE BASE A SALIDA DE NARIZ	196
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	2,58

ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
9437	CROMO

**RECOMENDACIONES:**

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION.

**MANTENIMIENTO:**

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GARANTÍA:**

“GARANTIA DE POR VIDA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

**COLOCACION:**

ROSQUE LAS MANGUERAS AL MONOMANDO TOMANDO EN CUENTA IZQUIERDA PARA AGUA CALIENTE Y DERECHA PARA AGUA FRÍA. COLOQUE EL MONOMANDO SOBRE LA SUPERFICIE DONDE DESEA INSTALAR JUNTO CON LA ARANDELA DE GOMA. POR LA PARTE DE ABAJO COLOQUE LA ARANDELA DE PLÁSTICO, ARANDELA DE HULE, ARANDELA DE METAL Y SUJETE CON TUERCA. COLOQUE LA GUIA DE MANGUERA RETRÁCTIL Y SUJETE CON TUERCA. ROSQUE TUERCA DE ACOPLAMIENTO Y EL GENERADOR. INSERTE ARANDELA Y CONTRAPESO EN MAGUERA RETRÁCTIL Y SUJETE CON TORNILLO. COLOQUE LA OTRA TUERCA DE ACOPLAMIENTO EN LA MANGUERA RETRÁCTIL Y ROSQUE AL OTRO EXTREMO DEL GENERADOR. ROSQUE MANGUERAS A LA RED HIDRÁULICA.

**FUNCIONAMIENTO:** PRESION DE TRABAJO: DE 1 A 3 KG/CM<sup>2</sup>. JALAR LA PALANCA HACIA NOSOTROS PARA OBTENER AGUA FRIA, GIRAR A LA IZQUIERDA PARA OBTENER AGUA CALIENTE Y HACIA LA DERECHA PARA AGUA FRIA.

